


acaia

Acaia Lunar 操作マニュアル

ご使用になる前にお読みください



お買い上げになったお客様へ

本書は Acaia Lunar スケールを対象にしております。お買い上げいただきました Acaia Lunar スケールは高精度の電子機器ですのでお取り扱いには十分ご注意の上、ご使用になる前には必ず本書をよくお読みください。

おことわり

適切なキャリブレーション用分銅(F₁またはF₂のグレード)をご使用の上でスケールのキャリブレーションを行ってください。スケールはキャリブレーションに使用される標準質量および重量を持った分銅を用いることで正確でいられます。詳しくは取扱説明書のキャリブレーションモードの項をご覧ください。

ご注意：

1. 製造元に許諾を得ずに本品を改造および改変された場合は、いかなる理由があっても本製品の一年間の製品保証書は無効となります。あらかじめご了承ください。
2. 不正なバッテリーをご使用になると爆発の危険があります。また使用済みの電池は各自治体などの指示に従って廃棄してください。

目次

5 1章：外観と仕様

- 5 はじめに
- 5 仕様
- 6 スケール外観
- 7 アクセサリ
- 7 ボタン
- 8 LED表示
- 8 充電

9 2章：スタートアップ

- 9 はじめる前に
- 10 充電とセットアップ

11 3章：基本編

- 11 基本操作
- 12 モード 1 - はかりモード
- 13 モード 2 - デュアル表示モード
- 14 モード 3 - 自動スタート リキッドタイマーモード ▲
- 16 モード 4 - 自動風袋 リキッドタイマーモード ▲ ■
- 18 モード 5 - 自動風袋 自動スタート タイマーモード ▲ ■
- 20 モード 6 - 自動風袋モード ■

22 4章：環境設定

- 22 本体の設定をするには
- 23 セットアップモード設定一覧
- 24 自動スリープ設定
- 24 ゼロトラッキング設定
- 24 キー音設定
- 24 ゼロレンジ設定
- 25 はかりフィルタ設定
- 25 デフォルト単位設定
- 25 計量分解能設定
- 26 はかりモード設定
- 26 デュアル表示モード設定
- 26 自動スタート リキッドタイマーモード ▲ 設定
- 26 自動風袋 リキッドタイマーモード ▲ ■ 設定
- 26 自動風袋 自動スタート タイマーモード ▲ ■ 設定
- 27 自動風袋モード ■ 設定
- 27 Bluetoothセットアップ設定
- 27 バッテリー節約設定
- 28 プレインフュージョンのタイムアウト設定
- 28 自動スタート機能の感度設定

- 28 自動リセット設定
- 28 デフォルト設定に戻す

29 附録

- 29 付録A. スマートキャリブレーション
- 30 付録B. 表示コード一覧

1章：本体の外観

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただきまことに誠にありがとうございます。Acaia Lunar スケールは、皆様に最高のコーヒーブリューイングを楽しんでいただくために非常に厳しい規格にて製造しております。以下の4点が梱包されていることをご確認の上、Acaia Lunar スケールを起動させてください。

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ● Acaia Lunar スケール | ● マイクロ USB ケーブル |
| ● Acaia スケール用100g分銅 | ● 耐熱パッド |

次に、マニュアルにある「準備と起動」の手順にしたがい本体を起動します。このスケールが持つ多くの機能をご利用いただくため、取扱説明書に含まれる例やその他の情報も注意深く順番にお読みになってください。



ご注意：本製品の誤ったご使用は、怪我または損傷を引き起こす可能性があります。

仕様




重量	270g		
ひょう量	2000g / 70.54oz		
単位	g 及 oz		
計量範囲	最大ひょう量	2000.0g	70.540oz
	最小表示	0.1g	0.002oz
	参考分度値	0.01g	0.0005oz
表示限界	2060.00g / 72.6600oz		
本体寸法	105mm(W) x 105mm (L) x 15.5mm (H)		
電気必要条件	5V/500mA		
バッテリー	充電可能リチウムイオン充電電池 3.7V 1100mA		
ディスプレイ	8桁LED表示		
表面加工	アクリル窓付きアルミニウム構造、タッチセンサーボタン		
底面	アルミニウム構造		

接続	Bluetooth 4.0		
リニアリティ	+/- 0.2g		


本体外観



付属アクセサリ



マイクロ
USB充電
ケーブル




Acaia スケール用
分銅100g

各ボタンの名称と機能付属アクセサリ

	機能	操作	
	電源ボタン	オンにする 0.5秒押すとオンになります。 オフにする 2回連続で押すとオフになります。 モード切り替え オンにする時に1秒間押し続けるとモードが次のように切り替わります。はかりモード / デュアル表示モード / 自動スタートモード。 スタート/ポーズ/タイマーリセットの切り替え デュアル表示モード時に押すとスタート / ポーズ / タイマーリセットに切り替わります。 自動スタートモード時に押すと、タイマーが止まっている場合はタイマーがクリアになります。 戻る セットアップモード時に押すとはかりモード(デフォルト設定)に戻ります。	
		風袋ボタン	風袋 はかりモード / デュアル表示モード / 自動スタートモード時に押すと、風袋が作動します。 風袋とタイマーリセット 自動スタートモード時に風袋ボタンを2回連続で押すと重さはゼロになり、タイマーはリセットされます。 切り替えオプション セットアップモード時に押すと切り替えオプションが表示されません。 モードの確認 セットアップモード時に、1秒間押し続けると選択された内容が確認できます。 キャリブレーション はかりモード時に数回連打するとキャリブレーションモードになります。

* 「3章：基本編」をご参照ください。

LED 表示




充電


- 充電をするには付属のUSBケーブルを下記のリストにあるいずれかの電力供給可能なデバイスのUSBポートに挿してください。
 - コンピュータのUSBポート。
 - マイクロUSBコネクタ付き携帯電話充電器(5V)。
 - USBポートまたはマイクロUSBケーブル付きの車載携帯電話充電器(5V)。
- フル充電には1~2時間かかります。バッテリーをこまめに充電されると電池残量に余裕を持ってお使いいただけます。
- バッテリーの残量はAcaiaの各アプリにてご覧になれます。
- バッテリーは完全に空にならないようお気をつけください。

2章：スタートアップ

ご使用になる前に




- このスケールは屋内での使用を前提としております。



- ご使用になる場所は、安定していて振動のない水平な場所をお選びください。




- 磁気を帯びた製品等の近くでのご使用はお避け下さい。




- 室温が一定ではない場所や40度を超えるまたは15度以下の環境でご使用になりますと、正確な計量ができないことがあります。

充電とセットアップ



- 内蔵バッテリーの代わりにACアダプタをご使用になる場合は本製品のバックパネルにあるマイクロ-B USBポートにUSBケーブルを挿してください。



- 電源ボタンを0.5秒押すと電源はオンになります。

3章：基本篇


基本操作


動作	操作
本体をオンにする	電源ボタンを押すとオンになります。
本体をオフにする	ボタンを2回連続で押すと電源はオフになります。
モードの切り替え	本体がオンの時に電源ボタンを長押しするとモード切り替えになります。
風袋	風袋ボタンをタップします。


各モードの説明 *モードのオンとオフは第4章をご参照ください。


モード、はかりモード

モード、デュアル表示モード

モード、自動スタート リキッドタイマーモード () - 水滴




モード、自動風袋 リキッドタイマーモード () - 水滴と正方形

モード、自動風袋 自動スタート タイマーモード () - 三角形と正方形

モード、自動風袋モード () - 正方形


各アイコンの説明

各LEDアイコンはスケールが自動スタートモードの場合にディスプレイ右側に表示されます。

1. 水滴  : 注水開始を検出した時にタイマーが作動します。注水が止まるとタイマーも止まります。
2. 三角形  : 計量が確定した時に自動で風袋となり、タイマーがスタートします。
3. 正方形  : 計量が確定した時に自動で風袋となります。

モード 1 - はかりモード

はかりモードでは、本体に表示されるのはグラムかオンスの重さの表示のみになります。




表示

- はかりモードの場合、単位はグラムとオンスの2種類が選べます。右上のLEDで識別ができません。このLEDが点灯している場合、計量単位はオンスになります。
- 可読性はセットアップモード時にお選びいただいた0.1gまたは0.002ozが基準となります。高分解能モードになると可読性は0.01gまたは0.0005ozになります。
- ご注意：デフォルト設定にある重さの単位を変更するには、第4章の「デフォルト単位設定」を参照してください。

動作	操作
風袋動作	風袋ボタンをタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする

モード 2 - デュアル表示モード

LEDディスプレイは [0:00 0.0] と表示されます。それぞれ左側がタイマー右側が重さを示します。




表示

- 重さの単位はグラムとオンスの2種類から選べます。
- グラム表示の場合、ひょう量の表示範囲は [0.0] から [2000.0 g] になります。(+/- 3%)。
- オンス表示の場合、ひょう量の表示範囲は [0.000] から [70.540] になります。(+/- 3%)。
- 重量が2000.00グラムを越えるとディスプレイには [_ _ _ _] と表示されます。
- グラム表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- オンス表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- 注意：本体の表示可能な最大計時時間は9分59秒です。計時限界に達してもタイマー自体は999分99秒まで計時します。これは、iOS / Androidの各アプリで見ることができます。

動作	操作
タイマースタート/ストップ/リセット	電源ボタンをタップ
風袋動作	風袋ボタンをタップ
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする

モード 3 - 自動スタート リキッドタイマーモード (▲) - 水滴

エスプレッソの抽出開始を検出するとタイマーがスタートします。タイマーは抽出がストップすると止まります。このモードではエスプレッソの細かい抽出も検出できるように設計されています。



表示


- グラム表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- オンス表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- タイマーは [0:00] から [9:59] まで表示されそれ以降はストップします。

動作	操作
タイマースタート/ストップ/リセット	抽出が検出されるとタイマーが作動
風袋動作	風袋ボタンをタップ
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする
タイマーストップ	抽出が検出されなくなるとタイマーも停止
リセット	風袋ボタンをダブルタップするとタイマーがリセットされ、同時に風袋が作動


モードの説明

- エスプレッソの抽出開始を検出するとタイマーがスタートします。
- 抽出がストップするとタイマーも止まります。


1 水滴アイコンが表示されている時は自動リキッドタイマーモードになります。




2 カップを本体の上に置くと重量が表示されます。



3 手動で風袋を作動させます




4 エスプレッソの抽出を検出するとタイマーが作動します。



モード 4 - 自動風袋 リキッドタイマーモード (▲■) - 水滴と正方形

このモードはエスプレッソの最初の抽出開始からタイマーを計時したいユーザために設計されています。カップの重量が確定したら自動で風袋は作動します。エスプレッソの抽出を検出するとタイマーがスタートし、抽出が止まるとタイマーも停止します。



表示


- ・ グラム表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- ・ オンス表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- ・ タイマーは [0:00] から [9:59] まで表示されそれ以降はストップします。

動作	操作
タイマースタート/ストップ/リセット	抽出が検出されるとタイマーが作動
風袋動作	重量が2gを越えると風袋が作動
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする
タイマーストップ	抽出が検出されなくなるとタイマーも停止
リセット	風袋ボタンをダブルタップするとタイマーがリセットされ、同時に風袋が作動


モードの説明

- カップの重量が確定すると風袋が作動します。
- エスプレッソの抽出が検出されるとタイマーが作動します。


1 このモードはお店のような忙しい場面でも、エスプレッソ1ショットを最初の数滴からきちんと時間を計りたい。というバリスタの皆様ために設計されました。




2 カップなどの計量する対象物を本体の上に置くと、自動的に風袋操作が行われます。



3 自動的に風袋操作が行われます。




4 本体がエスプレッソの注水を検知したのち、タイマーがスタートします。



モード 5 - 自動風袋 自動スタート タイマーモード (▲■) - 三角形と正方形

このモードは、抽出開始前から計時したいというユーザーのために設計されました。カップの重量が確定すると自動で風袋が作動し、タイマーがスタートします。



表示


- グラム表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- オンス表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- タイマーは [0:00] から [9:59] まで表示され、それ以降はストップします。

動作	操作
タイマースタート/ストップ/リセット	カップの重量が確定するとタイマーが作動
風袋動作	カップの重量が確定すると風袋が作動
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする
タイマーストップ	抽出が検出されなくなるとタイマーも停止
リセット	風袋ボタンをダブルタップするとタイマーがリセットされ、同時に風袋が作動


モードの説明

- カップの重量が確定すると風袋が作動し、タイマーがスタートします。
- エスプレッソの抽出が止まるとタイマーも停止します。


1 このモードはエスプレッソ1ショットを注水前の段階からトータルで時間をはかりたい。というバリスタの皆様ために設計されました。




2 カップなどの計量する対象物を本体の上に置くと、自動的に風袋操作が行われ、タイマーがスタートします。



3 タイマーは注水前の段階からはじまりますのでトータルの時間が計測できます。




4 タイマー作動中に注水が止まれば、タイマーも止まります。



モード 6 - 自動風袋モード (■) - 正方形

このモードではスケールは自動的に風袋のみが作動します。カップを本体に置き、通常通りにショットを淹れてカップを取り除くと、最終的な飲料の重さが点滅表示され、またカップの重さも表示されます。重量は30秒後にリセットされます。



表示

- ・ グラム表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- ・ オンス表示の場合ディスプレイには [0:00 0.0] タイマーが左、重量は右に表示されます。
- ・ タイマーは [0:00] から [9:59] まで表示されそれ以降はストップします。

動作	操作
風袋動作	カップの重量が確定すると風袋が作動
モードの切り替え	電源ボタンの長押し
タイマーストップ	電源ボタンをタップ
リセット	風袋ボタンをダブルタップ

メモ：


1. すべての自動スタートモードでは、エスプレッソの注入が止まればタイマーも止まります。



2. すべての自動スタートモードでは、30秒間何の操作もしなければタイマーはリセットされて風袋が作動します。



3. すべての自動スタートモードでは、重さがマイナスとして検出された場合(カップを取り除くなどした場合)にはタイマーはストップします。



4. 本体に載せていたカップなどを取り除いても、取り除く以前に表示されていた総量と、その内容物(コーヒー)のみの重さも表示されます。



4 章 : 環境設定

セットアップモードの操作







セットアップモードにするための手順

1. 本体がオンの状態で電源ボタンを長押しします。LEDディスプレイが [*ON*] を示し、それから [*SET*] になったら電源ボタンから指を離し、風袋ボタンをタップします。
2. 本体のディスプレイは最初の設定項目の [*SLEEP*] を表示します。

セットアップモードのキー操作

1. 風袋ボタンを押すたびに、設定メニューと各設定でのオプションが交互に表示されます。
2. 風袋ボタンを長押しすると各設定なり、お選びになった設定が確認できます。
3. 電源ボタンを押すと変更は保存され、設定メニューからはかりモードに戻ります。

セットアップモード設定一覧注水タイ

設定	表示	操作	初期設定
自動電源オフ	<i>SLEEP</i>	5, 10, 20, 30, 60, Off	5
ゼロトラッキング	<i>trAcE</i>	0.5d, 1d, 2d, 3d, Off	1d
キー音	<i>bEEP</i>	On, Off	On
ゼロ範囲	<i>DRAGE</i>	2, 100	100
はかりフィルタ	<i>Fi l t</i>	2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128	16
重量単位	<i>Unit</i>	Gram, Ounce	Gram
計量分解能	<i>rESoL</i>	hiGh, dEFAUL	dEFAUL
はかりモード	<i>ModE_1</i>	On, Off	On
デュアル表示モード	<i>ModE_2</i>	On, Off	On
自動スタート リキッド タイマーモード 	<i>ModE_3</i>	On, Off	On
自動風袋 リキッドタイ マーモード  	<i>ModE_4</i>	On, Off	On
自動風袋 自動スタート タイマーモード  	<i>ModE_5</i>	On, Off	On
自動風袋モード 	<i>ModE_6</i>	On, Off	On
Bluetooth オン/オフ	<i>bt_SEt</i>	On, Off	On
バッテリー節約	<i>bAtteSvE</i>	30, 90, 180, OFF	90
プレインフュージョン タイムアウト設定	<i>PrE_inFu</i>	10, 30, 60, 120	60
自動スタート感度	<i>SEnSE</i>	0.1g, 0.2g, OFF	OFF
自動リセット	<i>Auto_rES</i>	OFF, 10, 30	30
初期設定に戻す	<i>rESEt.d</i>	No, Yes	

自動スリープ設定 [*SLEEP*]

自動スリープ設定も Acaia のアプリで設定できます。

1. 数字はスリープモードに入るまでの残り時間を示します。例えば10を選択した場合、本体がモバイルデバイスに接続されておらず、また他の操作が実行中でない限り、10分間のアイドリングの後スリープモードに入ります。
2. 風袋ボタンを押してオプションを切り替えます。
3. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*TRAC E*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

ゼロトラッキング設定 [*TRAC E*]

ゼロトラッキングとは自動的に一定の限度内でゼロ表示を維持するための機能です。

1. OFF：ゼロ表示は室温の変化に応じてすぐが変わってしまうため、ゼロトラッキングをOFFにすることはお勧めしません。
2. 0.5d ~3d：たとえば、標準的な条件として各目盛りが0.1グラムるときは3d = 0.3gです。ゼロトラッキングが3dのように設定されている場合には、本体計量面上の+/-0.3グラムの間にある任意の初期重量は徐々にゼロにされます。
3. 2dが Acaia Lunar スケールの推奨値です。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*BE E P*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

キー音設定 [*BE E P*]

1. キー音設定もアプリで設定できます。
2. キー操作音機能をオン(オフ)に設定してピーという操作音をオン(オフ)にします。
3. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*DR AN GE*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

ゼロ範囲設定 [*DR AN GE*]

1. ゼロ範囲設定とは風袋操作ではなく風袋ボタンでゼロ操作を実行するものです。
2. ゼロ範囲を2に設定すると、ゼロ範囲のキャパシティは2%になります。たとえば、Acaia Lunar では+/- 40gになります。風袋ボタンを押すと+/- 40gの範囲内でゼロ操作によりゼロになります。風袋の場合はその範囲外のいずれの重量も風袋操作によりゼロになります。

3. もしゼロ範囲が100までに設定されている場合は、ゼロ設定はひょう量の100%を意味します。例えばこのLunarスケールの場合は+/-2kgがその値となります。つまりこの設定をしていると風袋ボタンを押せば風袋操作をせずとも常にゼロ化されることとなります。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Filt*] がLEDに出るまで、選んだ設定を確認できます。
5. ご注意：ゼロ操作と風袋操作の違いは、ゼロ操作は単純に重量を無視してゼロと表示しますが、風袋操作とは重量結果からその重さを差し引いた結果(ゼロ)を表示しています。ゼロ操作をしたからといって、本体のひょう量が通常よりも増えるわけではありません。

はかりフィルタ設定 [*Filt*]

1. LEDディスプレイに表示されている数は、現在のフィルタパラメータ(重量に応じて計量を決定するために負荷受容体の速度を決定します)を示しています。数値が大きいほど、より安定した結果が得られますがまたそのための時間もかかります。
2. 風袋ボタンを押してパラメータをかえます。
3. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Unit*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

デフォルト単位設定 [*Unit*]

1. 重量単位設定で [*g*] を選択すると計量単位はg、[*oz*] を選択した場合はオンスになります。
2. 風袋ボタンを押してグラムとオンスを切り替えます。
3. 長壓ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Resol*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

計量分解能設定 [*Resol*]

1. 分解能の設定は [*DEFAULT*] で行います。初期設定は0.1gまたは0.02ozに設定されています。
2. 風袋ボタンを [*DEFAULT*] または [*High*] に切り替わります。
3. 分解能を「高」に設定すると、計量分解能は0.001gまたは0.0005ozに設定できます。ディスプレイには [*0.00*] と表示されます。(はかりモード時)
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*ModE-1*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。
5. ご注意：計量分解能を「高」に設定すると、表示は通常、[*0:00 0.00*] と表示され、デュアル表示と自動スタートモードになります。

はかりモード設定 [*Node_1*]

1. デフォルトのはかりモード設定はONになっております。
2. ON：はかりモードで使用できます。
3. OFF：はかりモードは使用できません。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Node_2*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

デュアル表示モード設定 [*Node_2*]

1. デフォルトのデュアル表示モード設定はONになっております。
2. ON：デュアル表示モードで使用できます。
3. OFF：デュアル表示モードは使用できません。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Node_3*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

自動スタート リキッドタイマーモード ▲ 設定 [*Node_3*]

1. デフォルトの自動スタートモード(ドリップ形)設定はONになっております。
2. ON：自動スタートモード(ドリップ形)で使用できます。
3. OFF：自動スタートモード(ドリップ形)は使用できません。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Node_4*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

自動風袋 リキッドタイマーモード ▲■ 設定 [*Node_4*]

1. デフォルトの自動スタートモード(ドリップ形と正方形)設定はONになっております。
2. ON：自動スタートモード(ドリップ形と正方形)で使用できます。
3. OFF：自動スタートモード(ドリップ形と正方形)は使用できません。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Node_5*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

自動風袋 自動スタートタイマーモード ▲■ 設定 [*ModE_5*]

1. デフォルトの自動スタートモード(三角形と正方形)設定はONになっております。
2. ON：自動スタートモード(三角形と正方形)で使用できます。
3. OFF：自動スタートモード(三角形と正方形)は使用できません。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*ModE_6*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

自動風袋モード ■ 設定 [*ModE_6*]

1. デフォルトの自動風袋モード(正方形)設定はONになっております。
2. ON：自動風袋モード(正方形)で使用できます。
3. OFF：自動風袋モード(正方形)は使用できません。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*bt_SEt*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

Bluetooth セットアップの設定 [*bt_SEt*]

1. ON：Bluetooth接続可能です。Acaia アプリで接続してください。
2. OFF：Bluetoothはオフになっています。本体はBluetooth接続ができません。
3. 風袋ボタンを1秒間押すと [*btSAVE*] がLED表示に出るまで、選んだ設定を確認できます。

バッテリー節約設定 [*btSAVE*]

1. 一定時間の後、ディスプレイが暗くなることで最大20%のバッテリー消費を節約します。本体の上に物体が置かれたことを感知するとともに戻ります。
2. 数字は、スケールがバッテリー節約モードに入るまでの時間を示します。
3. 風袋ボタンを押してオプションを切り替えます。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*PRE_inFu*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

プレインフュージョン タイムアウト設定 [*PrE_inFu*]

1. スケールがタイムアウトする時間を決定します。これは長いプレインフュージョンにおいて最も役立ちます。三角アイコンのモード時に遅いプレインフュージョンの場合、たまにタイムアウトが発生することがあります。
2. 数字は、自動スタートモードでスケールがタイムアウトする場合のタイムアウト値を示します。
3. 風袋ボタンを押してオプションを切り替えます。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*SEnSE*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

自動スタート感度設定 [*SEnSE*]

1. スケールの重量感度を上げるために最小重量を減らすことができます。ドリップアイコンモードの時エスプレッソのショットが遅い場合に最適です。安定性はご使用時の環境ノイズの影響を受けます。これ以前のファームウェアでは最大0.6 gでした。
2. 数字は、ドリップアイコンモードの時、抽出液への感度を示します。値が小さいほど感度は高くなりますが、安定した作業環境でのみのご使用をおすすめします。
3. 風袋ボタンを押してオプションを切り替えます。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*Auto_rES*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

自動リセット設定 [*Auto_rES*]

1. カップが取り外されると、タイマーは自動的にリセットされます。これは、リセットを待つ時間を省くことができます。
2. 数字は、カップが取り除かれた後のタイマーリセットのタイムアウト値を示します。
3. 風袋ボタンを押してオプションを切り替えます。
4. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*rESEt.d*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

初期設定に戻す [*rESEt.d*]

1. [*YES*] を選ぶと全ての設定が初期設定に戻ります。
2. 風袋ボタンを1秒間押すと次の設定 [*SLEEP*] がLED表示に出るまでの間、選んだ設定を確認できます。

付録A. スマートキャリブレーション

お客様のスケールのキャリブレーションを行う場合、スケールの精度はキャリブレーションでお使いになる分銅の精度に比例します。

*ご注意： Acaia の分銅以外をご使用になる場合は、F₁または F₂クラスの標準分銅をおすすめいたします。


キャリブレーションモード

1. はかりモード時に単位をグラムに設定し風袋ボタンを素早く複数回連打すると、LEDに [CAL] と表示され、そのあと [100.00] と表示されます。
2. Acaia の100g分銅を本体の計量面に置き、スケールがキャリブレーションの計算を実行するまで待ちます。
3. LEDに [_End_] が表示されたらキャリブレーションは完了です。完了するまで分銅は取り除かないでください。


ご注意:

1. はかりモードになっていない場合は、第4章の「はかりモード設定」を参照してください。 [CAL] 和 [100.00] 。
2. Acaia の分銅以外をご使用になる場合は、100gの倍数の重さの標準分銅をおすすめいたします。例：500g(5倍)、1000g(10倍)など。


1 本体の電源をオンにします。




3 CALという表示が出るまで連打します。



2 はかりモードになっており、単位はグラムであることを確認したら、Tボタンを素早く連打します。





4 100gの分銅を本体に乗せEndの表示が出るまで待ちます。これでキャリブレーションは完了です!



付録B. 表示コード一覧

エラーコードリスト

エラーコード	内容
100	コードエラー
101	EEPROMエラー
102	AD読み取りエラー
	過重：重量が最大計量を超えています
	過少：最小計量値に満たない重さで計量できません
303	初期重量が限界(キャパシティの50%)を超えており、ゼロポイントが設定できません
304	計量キャリブレーションエラー
904	パスワードエラー(パスワードの初期設定は0000です)
_H2O	電源ボタンに水が入っています
H2O_	風袋ボタンに水が入っています
H2O	電源ボタンと風袋ボタンの両方に水が入っています

その他

表示コード	内容
UPdAtE	本体はアップデートモードになっています ご注意：アップデートモードを終了したい場合は、本体のUSBケーブルを電源に接続してください

無断複写禁止

この取扱説明書は著作権によって保護されております。この取扱説明書のいかなる部分の転載、改変、重複や、複写マイクロフィルム化、再印刷をあらゆる任意の方法(特にデジタルメディア)にて Acaia 社の書面による許諾なしに行うことを固く禁じます。

© Acaia, Cupertino, CA, 2019.